

DIUM BG

No./ Nr.
8700.00

Distancier International Uniforme

Marchandises:

Liste des gares –

Liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison

Edition du 1^{er} Juillet 2022

Einheitlicher Entfernungsanzeiger für den Internationalen Güterverkehr:

Verzeichnis der Güterverkehrsstellen –

Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte

Ausgabe vom 1. Juli 2022

Uniform distance table

for international Freight traffic:

List of railway stations

List of handover/unloading points used by the railways

Edition from 1th july 2022

Таблица с разстоянията за

международни товарни превози:

Списък на железопътните гари

В сила от 1 юли 2022

TABLES DES MATIÈRES

	Page
Dates et informations importantes.....	3
Avant-propos	5
Carte schématique des points frontières autrichiens – Bulgarie.....	13
Tableaux des distances - Bulgarie.....	14
Distances de transit.....	20
UTI-terminals.....	22
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition.....	

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Datum und wichtige Informationen.....	3
Vorwort	5
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte – Bulgarien.....	13
Entfernungszeiger - Bulgarien.....	14
Transitentfernungen.....	20
UTI-terminals.....	22
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden	

CONTENTS

	Page
Data and significant informations.....	3
Foreword.....	5
Schematic Map: Frontier points - Bulgaria	13
Distance Table for - Bulgaria.....	14
Transit distances.....	20
UTI-terminals.....	22
List of the RUs and their RICS codes that are presented in this edition...	

СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
Важна информация.....	3
Предговор.....	5
Схематична карта - България.....	13
Таблица с разстоянията - България.....	14
Транзитни разстояния.....	20
UTI – терминали.....	22
Списък на ЖТП представени в това издание.....	

The International Union of Railways (UIC), Paris, hold the rights for distribution by electronic media.

Dates et informations importantes
Datum und wichtige Informationen
Data and significant informations
Важна информация

I. Date d'édition – Ausgabedatum – Date of the edition – Langue(s) nationale(s) du pays concerné – Landessprache(n) des betroffenen Landes – Дата на издаване: 01.7.2022 г.

Date de rédaction – Erstellungsdatum – Date of elaborate – Langue(s) nationale(s) du pays concerné – Landessprache(n) des betroffenen Landes – Дата на редакция: 01.07.2022 г.

II. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Les informations relatives aux gares ont été préparées par l'entreprise ferroviaire responsable de l'édition des données DIUM pour le pays concerné. Pour toute question relative à la présente édition, veuillez contacter la personne de contact pour la pays concerne.

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf. Die Informationen über die Bahnhöfe sind durch das federführende EVU eines Landes ausgearbeitet worden. Für weitere Fragen zur vorliegenden Ausgabe kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartner des zuständigen Landes.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentariifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Important information

This issue includes the subsequent changes up to the date of issue. The information about the railway stations has been prepared by the leading railway company of the relevant country. In case of further questions regarding this issue, please get in touch with the contacts of the relevant country.

All notes included in the DIUM are intended to provide assistance to the customers. It is a list of the most important specific features. A complete and above all legally binding presentation of all specific features is contained in the domestic rates. Thus, the information of the DIUM does not establish any liability under railway law.

The responsible railway companies reserve all intellectual property rights regarding the published information.

Важна информация

Това издание включва последователни промени до датата на издаване. Информацията за железопътните гари е подготвена от водещата железопътна компания на съответната страна. В случай на допълнителни въпроси към настоящето издание, моля да се обръщате към съответната страна.

Всички бележки, включени в DIUM, са замислени да подпомогнат клиентите. Това е списък на най-важните специфични особености. Пълнота и всички правни обвързаности на всички специфични особености се съдържат във вътрешните тарифи. Следователно, информацията в DIUM не е правно обвързваща.

Отговорната железопътна компания запазва всички интелектуални права върху публикуваната информация.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details – Данни за контакт

nom de l'Entreprise Ferroviaire /Name des EVU/ name of the railway/Железница: BDZ Cargo
division et/ou bureau / Abteilung / division/Отдел: Information systems and technologies
adresse complète / Adresse / address/адрес: 3, Ivan Vazov str, 1080 Sofia, Bulgaria
Tel./phone:
Fax.:
E-mail: nganeva@bdzcargo.bg

Cette édition tient compte des modifications suivantes:/ In dieser Ausgabe werden folgende Änderungen berücksichtigt:/ This edition contains the following changes:/ Това издание съдържа следните промени

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	Grèce	GR	Serbie	RS
Belgique	BE	Croatie	HR	Suède	SE
Bulgarie	BG	Hongrie	HU	Slovénie	SI
Suisse	CH	Italie	IT	Slovaquie	SK
République Tchèque	CZ	Lituanie	LT	Ukraine	UA
Allemagne	DE	Luxembourg	LU		
Danemark	DK	Macedoine	MK		
Espagne	ES	Pays-Bas	NL		
Finlande	FI	Portugal	PT		
France	FR	Pologne	PL		
Grande-Bretagne	GB	Roumanie	RO		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise.
- 2** Point frontière soumis à des restrictions.
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers.
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé.
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison.
Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise.
Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis.
Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les points frontières y sont indiqués en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole ♦ repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Renvois particuliers

- a Gares dans lesquelles les expéditeurs et les destinataires sont desservis suivant des conditions supplémentaires;
- b Gares ouvertes au service des envois de wagons pour des clients et pour des espèces de marchandises déterminées;
- c La gare n'est ouverte qu'après accord préalable.
- e Terminaux de ports.

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes/CUV-Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Griechenland	GR	Serbien	RS
Belgien	BE	Kroatien	HR	Schweden	SE
Bulgarien	BG	Ungarn	HU	Slowenien	SI
Schweiz	CH	Italien	IT	Slowakische Republik	SK
Tschechische Republik	CZ	Litauen	LT	Ukraine	UA
Deutschland	DE	Luxemburg	LU		
Dänemark	DK	Mazedonien	MK		
Spanien	ES	Niederlande	NL		
Finnland	FI	Portugal	PT		
Frankreich	FR	Polen	PL		
Großbritannien	GB	Rumänien	RO		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen..
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
- 7** Bahnhof, für die Zuschlagfrachten oder Nebentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist..
- 9** Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit dem Symbol ♦ in der Kodenummer – Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentarifen der einzelnen Bahnen.

Besondere Verweisungszeichen

- a Bahnhöfe, in denen für die Abfertigung von Absender und Empfänger Zusatzbestimmungen gelten.
- b Bahnhöfe, die für Kunden und bestimmte Güterarten für den Wagenladungsverkehr geöffnet sind.
- c Die Station wird nach vorheriger Absprache geöffnet.
- e Hafenterminals.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations witch that railway places.

The DIUM comprising also the list of stations with UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	Greece	GR	Serbia	RS
Belgium	BE	Croatia	HR	Sweden	SE
Bulgaria	BG	Hungary	HU	Slovenia	SI
Switzerland	CH	Italy	IT	Slovakia	SK
Czech Republic	CZ	Lithuania	LT	Ukraine	UA
Germany	DE	Luxembourg	LU		
Denmark	DK	Macedonia	MK		
Spain	ES	Netherlands	NL		
Finland	FI	Portugal	PT		
France	FR	Poland	PL		
Great Britain	GB	Romania	RO		

The Reference Numbers shown in the stations and acceptance/delivery location column and the head of distance columns under the names of frontier indicate:

General Reference Numbers

- 1 Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV.
- 2 Frontier points point with restrictions.
- 3 Internal Station with Customs Clearance facilities.
- 4 Station with other special dispatch restrictions..
- 5 Station only open for full trains load.
- 6 Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
- 7 Station for which supplementary or ancillary charges are payable.
- 8 Station opens only to or from private sidings.
- 9 Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
- 10 Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol ♦ in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

National Reference Codes

- a Stations where services for consignors and consignee are subject to additional conditions;
- b Stations open to wagon to wagon consignment services for customers and for specific types of commodities;
- c The station is opened after prior agreement;
- e Harbour terminals.

Предговор

DIUM (Таблица с разстоянията за международни товарни превози, Списък на железопътните гари, Списък на железопътните места за приемане/доставка) съдържа различни данни отнасящи се до превоза на товари в международно съобщение, необходими за железопътното предприятие и клиента, за попълване на CUV товарителница/ CIM товарителница, за изчисляване на превозните такси, включително и други търговски данни и/или техническите данни необходими за превоза.

DIUM също съдържа UIC кодовете, имената на гарите открити за превоз на товари в международно съобщение и тарифните разстояния между гарите и граничните точки със съседните страни.

DIUM също съдържа UIC кодовете, имената на местата за приемане/доставка и кодовете на гарите към тези железопътни места.

DIUM съдържа също и списък с гарите с UTI терминали, както и технически и търговски данни отнасящи се за тях.

DIUM включва следните страни:

Австрия	AT	Гърция	GR	Сърбия	RS
Белгия	BE	Хърватска	HR	Швеция	SE
България	BG	Унгария	HU	Словения	SI
Швейцария	CH	Италия	IT	Словакия	SK
Чехия	CZ	Литва	LT	Украйна	UA
Германия	DE	Люхенбург	LU		
Дания	DK	Македония	MK		
Испания	ES	Холандия	NL		
Финландия	FI	Португалия	PT		
Франция	FR	Полша	PL		
Великобритания	GB	Румъния	RO		


Общи справочни кодове

1. Гранични пунктове, различни от граничните гари, използвани само за изчисляване на таксите за международен трафик. Да не се посочват като гара-дестинация в товарителницата CIM/CUV.
2. Граничен преход с ограничение.
3. Вътрешни гари с възможност за извършване на митнически формалности.
4. Гара с други специални отправни ограничения.
5. Гара, открита само за пълни влакове.
6. Услуги по спиране до допълнително нареждане, с изключение за двустранен трафик.
7. Гари, за които се фактурират допълнителни такси или добавъчни разноски.
8. Гари, открити само за и от частни индустриални клонове.
9. Пунктове на натоварване – всеки пункт на натоварване е свързан към товарно депо. Пункта на натоварване не трябва да е отбелязан в товарителницата като получаващо/доставящо депо, но той може да бъде отбелязан в полето “Място на приемане/Място на доставка”, като място където товарителницата е на разположение. За определяне на разстоянията за пунктовете за натоварване се използват като база разстоянията на товарните депа.
10. Пункт за смяна на товарителница CIM/SMGS трафик.

Национални справочни кодове

- а Гари, в които товародателите и товарополучателите се обслужват при допълнителни условия;
- б Гари, открити за работа с вагонни пратки за определени клиенти и определени видове товари;
- с Гарата се открива след предварително съгласуване
- е Пристанищни терминали.

Carte schématique des points frontières de la République de Bulgarie
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte der Republik Bulgarien
Schematic Map: Frontier points – Republic Bulgaria
Схематична карта на гранични преходи в Република България



Tableaux des distances de la Republique de Bulgarie

Entfernungsanzeiger der Republik Bulgarien

Distance table of Republic Bulgaria

Таблица с разстоянията на Република България	RU	Numero de Code Kodenummer Code Number Код	De ou vice versa a Von oder umgekehrt nach From vice versa to От или обратно до			RS	UK, RU, GE	RO		
						(72)	(22, 20, 28)	(53)		
						<u>Dragoman fr.</u> Dimitrovgrad	<u>Varna feribot</u> Ilichovsk, Kavkaz, Poti, Batumi	<u>Vidin fr.</u> Golentsi	<u>Ruse fr.</u> Giurgiu Nord	<u>Kardam fr.</u> Negru Voda
					620	692	972	971	970	
◆	2152	18610 6	Asenovgrad	7	231	391	454	388	491	
◆	2152	72012 8	Beli izvor	8	174	467	163	357	567	
◆	2152	16034 1	Belovo	3,7	b, c	150	436	373	433	539
◆	2152	81004 4	Belozem			246	340	469	337	440
◆	2152	16906 0	Birimirtsi	8		65	498	278	414	598
◆	2152	56040 9	Blagoevgrad	3		180	620	403	539	723
◆	2152	56110 0	Bobov dol	8	c	167	607	390	526	707
◆	2152	83020 8	Burgas	3, 8		475	201	691	361	301
◆	2152	27010 8	Cherven bryag	3		198	385	245	275	485
◆	2152	81013 5	Chirpan	3,7	b, c	274	312	497	309	415
◆	2152	56055 7	Damyanița			248	688	471	607	788
◆	2152	29701 0	Devnya			551	23	627	207	103
◆	2152	14000 4	Dimitrovgrad	3		291	318	514	321	418
◆	2152	41001 9	Dimitrovgrad-sever	3, 8		295	320	518	317	420
◆	2152	14901 3	Dimitrovgrad-yug	3, 8		295	322	518	325	422
◆	2152	29710 1	Dobrich	7	c	611	83	687	267	43
◆	2152	29711 9	Dobrich-sever	3,7		619	91	695	275	35
◆	2152	27202 1	Dolna Mitropoliya	7	c	249	344	296	234	444
◆	2152	83016 6	Dolno Ezerovo			463	189	679	349	289
◆	2152	11006 4	Dragoman	3		15	539	322	458	639
◆	2152	620	Dragoman fr.	1		0	554	337	473	654
◆	2152	83015 8	Drujba	3, 8		457	183	673	343	283
◆	2152	56030 0	Dupnitsa	7		148	588	371	507	688
◆	2152	16012 7	Elin Pelin	7	c	81	493	304	440	593
◆	2152	29028 8	Ezerovo	8		558	27	634	214	126
◆	2152	81001 0	Filipovo	3		219	367	442	364	467
◆	2152	56101 9	Golyamo selo	8		155	595	378	514	695
◆	2152	51002 4	Gorna banja	3,7	b, c	67	507	290	426	610
◆	2152	24000 2	Gorna Oryahovitsa	3		351	232	398	122	332
◆	2152	24029 1	Han Krum	3,7	b	479	104	526	180	207
◆	2152	14013 7	Harmanli	7	c	329	310	552	359	410
◆	2152	94023 9	Hitrino	3,7	b, c	543	94	590	116	197
◆	2152	23000 3	Iliyantsi	3		62	495	275	411	595
◆	2152	16024 2	Ihtiman	3	b	113	473	336	470	576
◆	2152	16005 1	Iskar	3		66	488	289	425	588
◆	2152	94110 4	Isperih	8		582	143	629	121	243
◆	2152	84001 7	Kalitinovo	7	c	316	258	532	273	361
◆	2152	970	Kardam fr.	1		654	126	730	310	0
◆	2152	44010 7	Kardjali	3,7	c	378	405	601	408	505
◆	2152	38009 7	Karnobat			414	140	630	300	240
◆	2152	32040 8	Karlovo	3	c	206	348	422	311	451
◆	2152	29000 7	Kaspichan	7		516	67	563	143	167

Таблица с разстоянията на Република България	RU	Numero de Code Kodnummer Code Number Код	De ou vice versa a Von oder umgekehrt nach From vice versa to От или обратно до			RS	UK, RU, GE	RO		
						(72)	(22, 20, 28)	(53)		
						<u>Dragoman fr.</u> Dimitrovgrad	<u>Varna feribot</u> Ilichovsk, Kavkaz, Poti, Batumi	<u>Vidin fr.</u> Golentsi	<u>Ruse fr.</u> Giurgiu Nord	<u>Kardam fr.</u> Negru Voda
♦ 2152	16030 9	Kostenets		c	131	455	354	452	555	
♦ 2152	11015 5	Kostinbrod			43	511	294	430	611	
♦ 2152	32005 1	Kremikovtsi			78	479	291	427	579	
♦ 2152	760	Kulata fr.	1		271	711	494	630	811	
♦ 2152	23002 9	Kurilo			70	503	267	403	603	
♦ 2152	65020 0	Kyustendil	3,7		159	599	382	518	699	
♦ 2152	27040 5	Levski			296	287	343	177	387	
♦ 2152	72206 6	Lom	3		261	554	120	444	654	
♦ 2152	27310 2	Lovech	7	c	344	335	391	225	435	
♦ 2152	27319 3	Lovech-sever	3		339	330	386	220	430	
♦ 2152	84310 2	Lyubenovo-predavatelna	8		338	271	561	334	371	
♦ 2152	14015 2	Lyubimets	7		345	326	568	375	426	
♦ 2152	51006 5	Metal-tovarna	3, 8		90	530	313	449	630	
♦ 2152	27000 9	Mezdra			145	438	192	328	538	
♦ 2152	72102 7	Montana	3,7	b	215	508	148	398	611	
♦ 2152	84010 8	Nova Zagora	7	c	340	234	556	297	334	
♦ 2152	16045 7	Ognyanovo	3,7	b	185	401	408	398	504	
♦ 2152	94003 1	Obraztsov Shiflik	3,7	b	477	194	524	16	297	
♦ 2152	81010 1	Orizovo	3,7	b,c	257	329	480	326	432	
♦ 2152	18010 9	Parvomay	7	c	259	350	482	353	453	
♦ 2152	16043 2	Pazardjik	7		176	410	399	407	510	
♦ 2152	51009 9	Pernik-razpredelitelna	3		87	527	310	446	627	
♦ 2152	11013 0	Petarch	3		36	518	301	437	621	
♦ 2152	32021 8	Pirdop	3		140	414	356	377	514	
♦ 2152	27030 6	Pleven	3		251	332	298	222	432	
♦ 2152	27022 3	Pleven-zapad	3, 8		249	334	296	224	434	
♦ 2152	18902 7	Plovdiv-razpredelitelna	3, 8		216	376	439	373	476	
♦ 2152	16003 6	Poduyane	3, 8		61	493	284	420	593	
♦ 2152	42010 9	Polski Trambesh	7		381	262	428	92	103	
♦ 2152	29023 9	Povelyanovo	7,8		546	15	622	202	114	
♦ 2152	84303 7	Radnevo	7	c	351	258	574	321	358	
♦ 2152	29022 1	Razdelna	3	e	543	12	619	199	111	
♦ 2152	971	Ruse fr.	1		473	210	514	0	310	
♦ 2152	49905 3	Ruse-sever	3, 8		473	210	520	12	310	
♦ 2152	49903 8	Ruse-tovarna	3		468	205	515	7	305	
♦ 2152	49901 2	Ruse-zapad	3		463	208	510	10	311	
♦ 2152	94020 5	Samuil	7		555	116	602	94	216	
♦ 2152	16040 8	Septemvri	7		160	426	383	423	526	
♦ 2152	94010 6	Senovo	3		514	157	561	53	260	
♦ 2152	24030 9	Shumen	3,7		492	91	539	167	191	
♦ 2152	34019 0	Sliven	3		356	198	572	297	298	
♦ 2152	16911 0	Sofia-tovarna	3, 8		59	497	282	418	602	
♦ 2152	16050 7	Stamboliyski	7		195	391	418	388	491	

Таблица с разстоянията на Република България	RU	Numero de Code Kodenummer Code Number Код	De ou vice versa a Von oder umgekehrt nach From vice versa to От или обратно до			RS	UK, RU, GE	RO		
						(72)	(22, 20, 28)	(53)		
						<u>Dragoman fr.</u> Dimitrovgrad	<u>Varna feribot</u> Ilichovsk, Kavkaz, Poti, Batumi	<u>Vidin fr.</u> Golentsi	<u>Ruse fr.</u> Giurgiu Nord	<u>Kardam fr.</u> Negru Voda
◆	2152	48010 3	Stara Zagora	3		307	267	523	264	367
◆	2152	24005 1	Strajica	3,7	b	378	205	425	149	308
◆	2152	14020 2	Svilengrad	3,1		356	337	579	386	437
◆	2152	761	Svilengrad fr.	1		360	341	583	390	441
◆	2152	703	Svilengrad Iztok fr.	1		376	357	599	406	457
◆	2152	27410 0	Svishtov	3		344	335	391	225	435
◆	2152	24024 2	Targovishte	7		450	133	497	209	236
◆	2152	27320 1	Troyan	7	c	379	370	426	260	470
◆	2152	29029 6	Topolite	7	c	562	31	638	218	127
◆	2152	81201 6	Trud			227	375	450	364	475
◆	2152	29030 4	Varna	3, 8		571	40	647	227	139
◆	2152	29101 3	Varna-feribotna	3, 8		549	0	625	205	118
◆	2152	692	Varna-feribotna	1		549	0	625	205	118
◆	2152	94006 4	Vetovo	7	c	501	170	548	40	273
◆	2152	72049 0	Vidin tovarna			324	617	13	507	717
◆	2152	972	Vidin fr			337	630	0	520	730
◆	2152	83017 4	Vladimir Pavlov	7	c	473	199	689	359	299
◆	2152	11020 5	Voluyak			49	505	288	424	605
◆	2152	32007 7	Yana	3,7		83	473	297	433	573
◆	2152	27020 7	Yasen	7	c	244	339	291	229	442
◆	2152	65010 1	Zemen	7	c	131	571	354	490	671
◆	2152	38000 6	Zimnica	7	c	380	174	596	321	277

Serving RU Bedienendes EVU EF desservant Обслужващо ЖТП	Numero de Code Kodenummer Code Number Код	De ou vice versa a Von oder umgekehrt nach From vice versa to От или обратно до			GR		TR	
					(73)		(75)	
					<u>Kulata fr.</u> Promachon	<u>Svilengrad fr.</u> Dikea	<u>Svilengrad izt fr.</u> Kapi Kule	
						760	761	703
	2152 18610 6	Asenovgrad				388	149	165
	2152 72012 8	Beli izvor	8			331	420	436
	2152 16034 1	Belovo	3,7	b,c		307	210	226
	2152 81004 4	Belozem				403	153	169
	2152 16906 0	Birimirtsi	8			222	307	323
	2152 56040 9	Blagoevgrad	3			91	426	442
	2152 56110 0	Bobov dol	8	c		142	413	429
	2152 83020 8	Burgas	3, 8			632	262	278
	2152 27010 8	Cherven bryag	3			355	421	437
	2152 81013 5	Chirpan	3,7	b,c		431	125	141
	2152 56055 7	Damyanitsa				23	494	510
	2152 29701 0	Devnya				708	338	354
	2152 14000 4	Dimitrovgrad	3			448	69	85
	2152 41001 9	Dimitrovgrad-sever	3, 8			452	73	89
	2152 14901 3	Dimitrovgrad-yug	3, 8			452	73	89
	2152 29710 1	Dobrich	7	c		768	398	414
	2152 29711 9	Dobrich-sever	3,7			776	406	422
	2152 27202 1	Dolna Mitropoliya	7	c		406	380	396
	2152 83016 6	Dolno Ezerovo				620	250	266
	2152 11006 4	Dragoman	3			256	345	361
	2152 620	Dragoman fr.	1			271	360	376
	2152 83015 8	Drujba	3, 8			614	244	260
	2152 56030 0	Dupnitsa	7			123	394	410
	2152 16012 7	Elin Pelin	7	c		238	279	295
	2152 29028 8	Ezerovo	8			715	345	361
	2152 81001 0	Filipovo	3			376	153	169
	2152 56101 9	Golyamo selo	8			130	401	417
	2152 51002 4	Gorna banja	3,7	b,c		204	313	329
	2152 24000 2	Gorna Oryahovitsa	3			508	268	284
	2152 24029 1	Han Krum	3,7	b		636	347	363
	2152 14013 7	Harmanli	7	c		486	31	47
	2152 94023 9	Hitrino	3,7	b,c		700	385	401
	2152 23000 3	Iliyantsi	3			219	308	324
	2152 16024 2	Ihtiman	3	b		270	247	263
	2152 16005 1	Iskar	3			223	294	310
	2152 94110 4	Isperih	8			739	434	450
	2152 84001 7	Kalitinovo	7	c		473	131	147
	2152 970	Kardam fr.	1			811	441	457
	2152 44010 7	Kardjali	3,7	c		535	156	172
	2152 38009 7	Karnobat				571	201	217
	2152 32040 8	Karlovo	3	b,c		363	214	230

Serving RU Bedienendes EVU EF desservant Обслужващо ЖТП	Numero de Code Kodenummer Code Number Код	De ou vice versa a Von oder umgekehrt nach From vice versa to От или обратно до			GR		TR
					(73)		(75)
					Kulata fr. Promachon	Svilengrad fr. Dikea	Svilengrad izt fr. Kapi Kule
2152	29000 7	Kaspichan	7		673	358	374
2152	16030 9	Kostenets		c	288	229	245
2152	11015 5	Kostinbrod			228	317	333
2152	32005 1	Kremikovtsi			235	307	323
2152	760	Kulata fr.	1		0	517	533
2152	23002 9	Kurilo			227	316	332
2152	65020 0	Kyustendil	3,7		220	405	421
2152	27040 5	Levski			453	323	339
2152	72206 6	Lom	3		418	507	523
2152	27310 2	Lovech	7	c	501	371	387
2152	27319 3	Lovech-sever	3		496	366	382
2152	84310 2	Lyubenovo-predavatelna	8		495	70	86
2152	14015 2	Lyubimets	7		502	15	31
2152	51006 5	Metal-tovarna	3, 8		187	336	352
2152	27000 9	Mezdra			302	391	407
2152	72102 7	Montana	3,7	b	372	461	477
2152	84010 8	Nova Zagora	7	c	497	107	123
2152	16045 7	Ognyanovo	3,7	b	342	175	191
2152	94003 1	Obraztsov Shiflik	3,7	b	634	394	410
2152	81010 1	Orizovo	3,7	b,c	414	142	158
2152	18010 9	Parvomay	7	c	416	101	117
2152	16043 2	Pazardjik	7		333	184	200
2152	51009 9	Pernik-razpredelitelna	3		184	333	349
2152	11013 0	Petarch	3		235	324	340
2152	32021 8	Pirdop	3		297	280	296
2152	27030 6	Pleven	3		408	368	384
2152	27022 3	Pleven-zapad	3, 8		406	370	386
2152	18902 7	Plovdiv-razpredelitelna	3, 8		373	144	160
2152	16003 6	Poduyane	3, 8		218	299	315
2152	42010 9	Polski Trambesh	7		538	298	314
2152	29023 9	Povelyanovo	7, 8		703	333	349
2152	84303 7	Radnevo	7	c	508	83	99
2152	29022 1	Razdelna	8	e	700	330	346
2152	971	Ruse fr.	1		630	390	406
2152	49905 3	Ruse-sever	3, 8		630	390	406
2152	49903 8	Ruse-tovarna	3		625	385	401
2152	49901 2	Ruse-zapad	3		620	380	396
2152	94020 5	Samuil	7		712	407	423
2152	16040 8	Septemvri	7		317	200	216
2152	94010 6	Senovo	3		671	431	447
2152	24030 9	Shumen	3,7		649	334	350
2152	34019 0	Sliven	3		513	191	207
2152	16911 0	Sofia-tovarna	3, 8		216	305	321

Serving RU Bedienendes EVU EF desservant Обслуживащо ЖТП	Numero de Code Kodenummer Code Number Код	De ou vice versa a Von oder umgekehrt nach From vice versa to От или обратно до				GR		TR
						(73)		(75)
						Kulata fr. Promachon	Svilengrad fr. Dikea	Svilengrad izt fr. Kapi Kule
2152	16050 7	Stamboliyski	7		352	165	181	
2152	48010 3	Stara Zagora	3		464	126	142	
2152	24005 1	Strajica	3,7	b	535	295	311	
2152	14020 2	Svilengrad	3,1		513	4	20	
2152	761	Svilengrad fr.	1		517	0	16	
2152	703	Svilengrad Iztok fr.	1		533	16	0	
2152	27410 0	Svistov	3		501	371	387	
2152	24024 2	Targovishte	7		607	367	383	
2152	27320 1	Troyan	7	c	536	406	422	
2152	29029 6	Topolite	7	c	719	349	365	
2152	81201 6	Trud			384	161	177	
2152	29030 4	Varna	3, 8		728	358	374	
2152	29101 3	Varna-feribotna	3, 8		706	336	352	
2152	692	Varna-feribotna	1		706	336	352	
♦	2152	94006 4	Vetovo	7	c	658	418	434
2152	72049 9	Vidin tovarna			481	570	586	
2152	972	Vidin fr			494	583	599	
2152	83017 4	Vladimir Pavlov	7	c	630	260	276	
2152	11020 5	Voluyak			222	311	327	
2152	32007 7	Yana	3,7		240	301	317	
2152	27020 7	Yasen	7	c	401	375	391	
2152	65010 1	Zemen	7	c	192	377	393	
2152	38000 6	Zimnica	7	c	537	167	183	

Tableaux des distances de transit de la Republique de Bulgarie

Entfernungsanzeiger der Republik Bulgarien

Transit distance table of Republic Bulgaria

Таблица с транзитни разстояния на Република България

Numero de Code Kodenummer Code Number Код	De ou vice versa a Von oder umgekehrt nach From vice versa to От или обратно до		SC (72)	UK, RU, GE (22, 20, 28)	RO (53)			GR (73)		TR (75)
			<u>Dragoman fr.</u> Dimitrovgrad	<u>Varna feriboot</u> Ilichovsk, Kavkaz, Poti, Batumi	<u>Vidin fr.</u> Golentsi	<u>Ruse fr.</u> Giurgiu Nord	<u>Kardam fr.</u> Negru Voda	<u>Kulata fr.</u> Promahon	<u>Svilengrad fr.</u> Dikea	<u>Svilengrad izt</u> <u>fr.</u> Kapi Kule
			0620	0692	0972	0971	0970	0760	0761	0703
0620	Dragoman fr.	1	0	554	337	473	654	271	360	376
0970	Kardam fr.	1	654	126	730	310	0	811	441	457
0760	Kulata fr.	1	271	711	494	630	811	0	517	533
0971	Ruse fr.	1	473	210	520	0	310	630	390	406
0761	Svilengrad fr.	1	360	341	583	390	441	517	0	16
0703	Svilengrad Iztok fr.	1	376	357	599	406	457	533	16	0
0692	Varna Feribotna	1	549	0	625	205	118	706	336	352
0972	Vidin fr.	1	337	629	0	520	730	494	583	599

Terminaux - UTI

UTI-Terminals

UTI-Terminals

УТИ-Терминали

Liste des gares qui desservent les terminales de UTI (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles et engins assimilés du point de vue de la manutention aux grands conteneurs).

Verzeichniss der zuständigen Bahnhöfe für UTI Terminals (Grosscontainer, Sattelaufleger, Wechselbehälter und Transportmittel, die hinsichtlich der ladedienstlichen Behandlung einem Container gleichgestellt werden können).

The list of the stations that are servicing UTI terminals (large containers, semi-trailers, swap bodies and devices assimilated to large containers for lifting purposes).

Списък на гарите обслужващи УТИ терминали (ГТК, полуремаркета, сменяеми каросерии, полуремаркета и устройства подобни на големи контейнери за повдигане).

Bulgarie				Bulgarien		Bulgaria		България	
Edition du/ Ausgabe vom/ Edition of/ Издание от/ 12.12.2021				Remarques/Anmerkungen/Notes/Забележки	Grand conteneurs/ Grosscontainer/ Large Containers/ Голямотонажни контейнери		Semi-remorques préhensibles par pinces/ mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger/ Semi-trailers suitable for grabber handling/ Полуремаркета преносими със скоби		
Terminaux UTI/ ITE-Terminals/ ITU-Terminals/ UTI - Терминали									
83020	8	Burgas	A	40	35	40			
81001	0	Filipovo	A	40	35	-			
11006	4	Dragoman	B	40	40	-			
16911	0	Sofia Tovarna	B	40	35	40			
48010	3	Stara Zagora	A	40	35	40			
16052	3	Todor Kableshkov	C, B, E	40	40	-			
23000	3	Iliayntsi	C, B	40	40	-			
29030	4	Varna	C, B	40	35	40			

(*) poids brut de l'UTI et de son chargement que l'équipe de manutention et le grutier peuvent soulever -

(*) Bruttogewicht des UTI und seiner Ladung die das Handhabungsteam und der Kranführer aufrichten können

(*) gross weight « UTI and load » which may be lifted with the special container handling equipment.

(*) бруто тегло „UTI и товар: които могат да се повдигат със специално оборудване за обработка на контейнери.

Remarques /Anmerkungen / Notes / Забележка

- A Traitement avec du material special et adapte
- B Spreder telescopique avec double systeme
- C Terminal prive a desservir
- D Manipulation avec un dispositif particulier
- E Manipulation uniquement pour les semi-remorques recues ou expediees par le proprietaire du terminal

- A Umschlag mit Krankabel
- B Teleskop Spreader mit KV-System
- C Bedienung in einem besonderen Terminal
- D Umschlag mit einem anderen Umshlaggerat
- E Umschlag von Sendungen nur fur bestimmte Firmen

- A To be handled using specially modified equipment
- B Telescopic spreder with dual system
- C Private terminal
- D Special handling required
- E Handling applies only for semi-trailers authorised or conveyed by terminal owner

- A Обработка се със специално модифицирано оборудване
- B Телескопичен спридер с двойна система
- C Частен терминал
- D Изисква специална обработка
- E Обработка само за полуремкрета с разрешение или превозени от собственика на терминала

Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont representees dans cette edition

Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgefuhrt werden

EF with their list of RICS codes that are represented in this edition
ЖТП с техните RICS кодове представени в това издание

	Code RICS RICS – code Code RICS RISC код	EF EVU RU ЖТП	Remarques Anmerkungen Notes Забележки
1	2152	BDZ Cargo	EF responsable DIUM BG Verantwortliche EVU fur DIUM BG responsible RU DIUM BG Отговорно ЖТП за DIUM BG