

DIUM BG

**No./Nr.
8700.00**

**Distancier International Uniforme
Marchandises : Liste des gares - Liste
des lieux ferroviaires de prise en
charge/de livraison**

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr:
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -
Verzeichnis der Übernahme/
Ablieferungsorte**

**Uniform distance table for international
freight traffic:
List of railway terminals -
List of handover/delivery points used by
the railways**

TABLE DES MATIÈRES

Dates et informations importantes
Avant-propos
Carte schématique des points frontières
Tableaux des distances autrichiennes
Distances de transit
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

INHALTSVERZEICHNIS

Datum und wichtige Informationen
Vorwort
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
Entfernungsanzeiger Österreich
Transitentfernungen
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

CONTENTS

Data and significant informations
Foreword
Schematic Map: Frontier points
Distance table Austria
Transit distances
RU with their list of RICS codes that are represented in this edition

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

**informations importantes
wichtige Informationen
significant informations**

I. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer. L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung. Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Important information

This issue includes the subsequent changes up to the date of issue.

All notes included in the DIUM are intended to provide assistance to the customers. It is a list of the most important specific features. A complete and above all legally binding presentation of all specific features is contained in the domestic rates. Thus, the information of the DIUM does not establish any liability under railway law. The responsible railway companies reserve all intellectual property rights regarding the published information.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details –

International Union of Railways
ATLAS@uic.org
16 Rue Jean Rey, Paris France 75016

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports. Pour chaque numéro de code UIC d'un lieu ferroviaire marchandises („Subsidiary Location Code“), le code du site ferroviaire principal (PLC) selon la STI ATF est spécifié.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	Hu	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	It	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macédoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 0** Gare qui est également un lieu de prise en charge/de livraison
- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise
- 2** Point frontière soumis à des restrictions
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison. Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé ; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS
- 11** Gare de production, qui est différente du gare commerciale, et qui n'est pas un lieu de prise en charge/de livraison

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique ; les points frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme /Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIMFrachtbriefes / CUV - Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind. Für jede UIC-Kodenummer einer Güterverkehrsstelle („Subsidiary Location Code“) wird der damit verbundene Primary Location Code gemäß TSI TAF angegeben.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/ Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serbien	RS
Tschechien	CZ	Ungarn	Hu	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	It	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakei	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Nordmazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 0** Bahnhof, der auch eine Ladestelle ist
- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten.
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehre.
- 7** Bahnhof, für den Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist
- 9** Ladestelle = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld "Übernahme-/ Ablieferungsort" als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre
- 11** „Produktionsbahnhof“, die sich von einer „Kommerzielle“ Bestimmung unterscheidet und nicht als Ladestelle dient.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit dem Symbol in der Kodenummer - Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariifen der einzelnen Bahnen.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances. For each subsidiary location code, the associated primary location code is provided in accordance with the TAF TSI.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations which that railway places.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	United Kingdom	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	Hu	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	It	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	North Macedonia	MK		

General Reference Numbers


- 0** Station that is also a loading point
- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities
- 4** Station with other special dispatch restrictions
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable
- 8** Station opens only to or from private sidings
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic
- 11** "Production station", which is distinct from a "commercial station" and that is not a loading point.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

Carte schématique des points frontières
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
Schematic Map: Frontier points



Tableaux des distances
Entfernungsanzeiger
Distance table

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Número de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	RS (72)	UA (22) RU (20) GE (28)	TR (75)	GR (73)	
			G	H			Dragoman fr.	Varna-feriborna	Svilengrad Izok fr.	Kulata fr.	
							N1	N2	N3	N4	
							I	I	I	I	
							0620	0692	0703	0760	
C2	C3 C4	F	G	H	D	K					
2152	18610	6	Asenovgrad	7		18610		231	391	165	388
2152	72012	8	Beli izvor	8		72012		174	467	436	331
2152	16034	1	Belovo	3, 7	b, c	16034		150	436	226	307
2152	81004	4	Belozem			81004		246	340	169	403
2152	16906	0	Birimirts	8		16906		65	498	323	222
2152	56040	9	Blagoevgrad	3		56040		180	620	442	91
2152	56110	0	Bobov dol	8	c	56110		167	607	429	142
2152	83020	8	Burgas	3, 8		83020		475	201	278	632
2152	27010	8	Cherven bryag	3		27010		198	385	437	355
2152	81013	5	Chirpan	3, 7	b, c	81013		274	312	141	431
2152	56055	7	Damyantsa			56055		248	688	510	23
2152	29701	0	Devnya			29701		551	23	354	708
2152	14000	4	Dimitrovgrad	3		14000		291	318	85	448
2152	41001	9	Dimitrovgrad-sever	3, 8		41001		295	320	89	452
2152	14901	3	Dimitrovgrad-yug	3, 8		14000		295	322	89	452
2152	29710	1	Dobrich	7	c	29710		611	83	414	768
2152	29711	9	Dobrich-sever	3, 7		29711		619	91	422	776
2152	27202	1	Dolna Mitropoliya	7	c	27202		249	344	396	406
2152	83016	6	Dolno Ezerovo			83016		463	189	266	620
2152	11006	4	Dragoman	3		11006		15	539	361	256
2152	0620		Dragoman fr.	1		00620		0	554	376	271
2152	83015	8	Drujba	3, 8		83015		457	183	260	614
2152	56030	0	Dupnitsa	7		56030		148	588	410	123
2152	16012	7	Elin Pelin	7	c	16012		81	493	295	238
2152	29028	8	Ezerovo	8		29028		558	27	361	715
2152	81001	0	Filipovo	3		81001		219	367	169	376
2152	56101	9	Golyamo selo	8		56101		155	595	417	130
2152	51002	4	Gorna banja	3, 7	b, c	51002		60	507	329	204
2152	24000	2	Gorna Oryahovitsa	3		24000		351	232	284	508
2152	24029	1	Han Krum	3, 7	b	24029		479	104	363	636
2152	14013	7	Harmanli	7	c	14013		329	310	47	486
2152	94023	9	Hitrino	3, 7	b, c	94023		543	94	401	700
2152	16024	2	Ihtiman	3	b	16024		113	473	263	270
2152	23000	3	Iliyantsi	3		23000		62	495	324	219
2152	16005	1	Iskar	3		16005		66	488	310	223
2152	94110	4	Isperih	8		94110		582	143	450	739
2152	84001	7	Kalitnovo	7	c	84001		316	258	147	473
2152	0970		Kardam fr.	1		00970		654	126	457	811
2152	44010	7	Kardjali	3, 7	c	44010		378	405	172	535
2152	32040	8	Karlovo	3	c	32040		206	348	230	363
2152	38009	7	Karnobat			38009		414	140	217	571
2152	29000	7	Kaspichan	7		29000		516	67	374	673
2152	18002	6	Katunica	7	b	18002		226	383	150	383
2152	16030	9	Kostenets		c	16030		131	455	245	288
2152	11015	5	Kostinbrod			11015		43	511	333	228
2152	32005	1	Kremikovtsi			32005		78	479	323	235
2152	0760		Kulata fr.	1		00760		271	711	533	0
2152	23002	9	Kurilo			23002		70	503	332	227
2152	65020	0	Kyustendil	3, 7		65020		159	599	421	220
2152	27040	5	Levski			27040		296	287	339	453
2152	72206	6	Lom	3		72206		261	554	523	418
2152	27310	2	Lovech	7	c	27310		344	335	387	501
2152	27319	3	Lovech-sever	3		27319		339	330	382	496
2152	84310	2	Lyubenovo-predavatelna	8		84310		338	271	86	495
2152	14015	2	Lyubimets	7		14015		345	326	31	502
2152	51006	5	Metal-tovarna	3, 8		51009		90	530	352	187
2152	27000	9	Mezdra			27000		145	438	407	302
2152	72102	7	Montana	3, 7	b	72102		215	508	477	372
2152	84010	8	Nova Zagora	7	c	84010		340	234	123	497
2152	94003	1	Obraztsov Shiflik	3, 7	b	94003		477	194	410	634

Bedienendes EVU Fr. desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généaux Allgemeine Verweisungszahlen General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszahlen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	RS (72)	UA (22) RU (20) GE (28)	TR (75)	GR (73)
C2	C3 C4	F	G H	D	K	Dragoman fr.	Varna-feribotna	Svilengrad Izok fr.	Kulata fr.
						N1	N2	N3	N4
						1	1	1	1
						0620	0692	0703	0760
2152 16045	7	Ognyanovo	3, 7	b	16045	185	401	191	342
2152 81010	1	Orizovo	3, 7	b, c	81010	257	329	158	414
2152 18010	9	Parvomay	7	c	18010	259	350	117	416
2152 16043	2	Pazardjik	7		16043	176	410	200	333
2152 51009	9	Pernik-razpredelitelna	3		51009	87	527	349	184
2152 11013	0	Petarch	3		11013	36	518	340	235
2152 32021	8	Pirdop	3		32021	140	414	296	297
2152 27030	6	Pleven	3		27030	251	332	384	408
2152 27022	3	Pleven-zapad	3, 8		27022	249	334	386	406
2152 18902	7	Plovdiv-razpredelitelna	3, 8		18902	216	376	160	373
2152 16003	6	Poduyane	3, 8		16003	61	493	315	218
2152 42010	9	Polski Trambesh	7		42010	381	262	314	538
2152 29023	9	Povelyanovo	7, 8		29023	546	15	349	703
2152 84303	7	Radnevo	7	c	84303	351	258	99	508
2152 29022	1	Razdelna	8	e	29022	543	12	346	700
2152 0971		Ruse fr.	1		00971	473	210	406	630
2152 94001	5	Ruse-razpredelitelna	2		94001	467	204	400	624
2152 49905	3	Ruse-sever	3, 8		49905	473	210	406	630
2152 49903	8	Ruse-tovarna	3		94001	468	205	401	625
2152 49901	2	Ruse-zapad	3		49901	463	208	396	620
2152 94020	5	Samuil	7		94020	555	116	423	712
2152 94010	6	Senovo	3		94010	514	157	447	671
2152 16040	8	Septemvri	7		16040	160	426	216	317
2152 24030	9	Shumen	3, 7		24030	492	91	350	649
2152 34019	0	Sliven	3		34019	356	198	207	513
2152 16911	0	Sofia-tovarna	3, 8		16911	59	497	321	216
2152 16050	7	Stamboliyski	7		16050	195	391	181	352
2152 48010	3	Stara Zagora	3		48010	307	267	142	464
2152 24005	1	Strajica	3, 7	b	24005	378	205	311	535
2152 14020	2	Svilengrad	3		14020	356	337	20	513
2152 0761		Svilengrad fr.	1		00761	360	341	16	517
2152 0703		Svilengrad Izok fr.	1		00703	376	357	0	533
2152 27410	0	Svishtov	3		27410	344	335	387	501
2152 24024	2	Targovishte	7		24024	450	133	383	607
2152 29029	6	Topolite	7	c	29029	562	31	365	719
2152 27320	1	Troyan	7	c	27320	379	370	422	536
2152 81201	6	Trud	7		81201	227	375	177	384
2152 29030	4	Varna	3, 8		29030	571	40	374	728
2152 29101	3	Varna-feribotna	3, 8		29101	549	0	352	706
2152 0692		Varna-feribotna	1		29101	549	0	352	706
2152 94006	4	Vetovo	7	c	94006	501	170	434	658
2152 0972		Vidin fr	1		00972	337	630	599	494
2152 72049	0	Vidin tovarna	7		72049	324	617	586	481
2152 83017	4	Vladimir Pavlov	7	c	83017	473	199	276	630
2152 11020	5	Vohuyak	7		11020	49	505	327	222
2152 32007	7	Yana	3, 7		32007	83	473	317	240
2152 27020	7	Yasen	7	e	27020	244	339	391	401
2152 65010	1	Zemen	7	c	65010	131	571	393	192
2152 38000	6	Zimnica	7	c	38000	380	174	183	537

Bedienendes EVU Fr deservant Serving RU	Numéro de code Code number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généaux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	GR (73)		RO (53)	
								Svilengrad fr.	Kardam fr.	Ruse fr.	Vidin fr.
								N1	N2	N3	N4
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	I	I	I	I
								0761	0970	0971	0972
2152	18610	6	Asenovgrad	7		18610		149	491	388	454
2152	72012	8	Beli izvor	8		72012		420	567	357	163
2152	16034	1	Belovo	3, 7	b, c	16034		210	539	433	373
2152	81004	4	Belozem			81004		153	440	337	469
2152	16906	0	Birimirts	8		16906		307	598	414	278
2152	56040	9	Blagoevgrad	3		56040		426	723	539	403
2152	56110	0	Bobov dol	8	c	56110		413	707	526	390
2152	83020	8	Burgas	3, 8		83020		262	301	361	691
2152	27010	8	Cherven bryag	3		27010		421	485	275	245
2152	81013	5	Chirpan	3, 7	b, c	81013		125	415	309	497
2152	56055	7	Damyantsa			56055		494	788	607	471
2152	29701	0	Devnya			29701		338	103	207	627
2152	14000	4	Dimitrovgrad	3		14000		69	418	321	514
2152	41001	9	Dimitrovgrad-sever	3, 8		41001		73	420	317	518
2152	14901	3	Dimitrovgrad-yug	3, 8		14000		73	422	325	518
2152	29710	1	Dobrich	7	c	29710		398	43	267	687
2152	29711	9	Dobrich-sever	3, 7		29711		406	35	275	695
2152	27202	1	Dolna Mitropoliya	7	c	27202		380	444	234	296
2152	83016	6	Dolno Ezerovo			83016		250	289	349	679
2152	11006	4	Dragoman	3		11006		345	639	458	322
2152	0620		Dragoman fr.	1		00620		360	654	473	337
2152	83015	8	Drujba	3, 8		83015		244	283	343	673
2152	56030	0	Dupnitsa	7		56030		394	688	507	371
2152	16012	7	Elin Pelin	7	c	16012		279	593	440	304
2152	29028	8	Ezerovo	8		29028		345	126	214	634
2152	81001	0	Filipovo	3		81001		153	467	364	442
2152	56101	9	Golyamo selo	8		56101		401	695	514	378
2152	51002	4	Gorna banja	3, 7	b, c	51002		313	610	426	290
2152	24000	2	Gorna Oryahovitsa	3		24000		268	332	122	398
2152	24029	1	Han Krum	3, 7	b	24029		347	207	180	526
2152	14013	7	Harmanli	7	c	14013		31	410	359	552
2152	94023	9	Hitrino	3, 7	b, c	94023		385	197	116	590
2152	16024	2	Ihtiman	3	b	16024		247	576	470	336
2152	23000	3	Iliyantsi	3		23000		308	595	411	275
2152	16005	1	Iskar	3		16005		294	588	425	289
2152	94110	4	Ispereh	8		94110		434	243	121	629
2152	84001	7	Kalitinovo	7	c	84001		131	361	273	532
2152	0970		Kardam fr.	1		00970		441	0	310	730
2152	44010	7	Kardjali	3, 7	c	44010		156	505	408	601
2152	32040	8	Karlovo	3	c	32040		214	451	311	422
2152	38009	7	Karnobat			38009		201	240	300	630
2152	29000	7	Kaspichan	7		29000		358	167	143	563
2152	18002	6	Katunica	7	b	18002		134	486	383	449
2152	16030	9	Kostenets		c	16030		229	555	452	354
2152	11015	5	Kostinbrod			11015		317	611	430	294
2152	32005	1	Krenikovtsi			32005		307	579	427	291
2152	0760		Kulata fr.	1		00760		517	811	630	494
2152	23002	9	Kurilo			23002		316	603	403	267
2152	65020	0	Kyustendil	3, 7		65020		405	699	518	382
2152	27040	5	Levski			27040		323	387	177	343
2152	72206	6	Lom	3		72206		507	654	444	120
2152	27310	2	Lovech	7	c	27310		371	435	225	391
2152	27319	3	Lovech-sever	3		27319		366	430	220	386
2152	84310	2	Lyubenovo-predavatelna	8		84310		70	371	334	561
2152	14015	2	Lyubimets	7		14015		15	426	375	568
2152	51006	5	MetaI-tovarna	3, 8		51009		336	630	449	313
2152	27000	9	Mezdra			27000		391	538	328	192
2152	72102	7	Montana	3, 7	b	72102		461	611	398	148
2152	84010	8	Nova Zagora	7	c	84010		107	334	297	556
2152	94003	1	Obraztsov Shiflik	3, 7	b	94003		394	297	16	524

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généaux Allgemeine Verweisungs-zahlen General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungs-zeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	GR (73)		RO (53)					
								Svilengrad fr.	Kardam fr.	Ruse fr.	Vidin fr.				
												N1	N2	N3	N4
												I	I	I	I
												0761	0970	0971	0972
C2	C3	C4	F	G	H	D	K								
2152	16045	7	Ognyanovo	3, 7	b	16045		175	504	398	408				
2152	81010	1	Orizovo	3, 7	b, c	81010		142	432	326	480				
2152	18010	9	Parvomay	7	c	18010		101	453	353	482				
2152	16043	2	Pazardjik	7		16043		184	510	407	399				
2152	51009	9	Pernik-razpredelitelna	3		51009		333	627	446	310				
2152	11013	0	Petarch	3		11013		324	621	437	301				
2152	32021	8	Pirdop	3		32021		280	514	377	356				
2152	27030	6	Pleven	3		27030		368	432	222	298				
2152	27022	3	Pleven-zapad	3, 8		27022		370	434	224	296				
2152	18902	7	Plovdiv-razpredelitelna	3, 8		18902		144	476	373	439				
2152	16003	6	Poduyane	3, 8		16003		299	593	420	284				
2152	42010	9	Polski Trambesh	7		42010		298	103	92	428				
2152	29023	9	Povelyanovo	7, 8		29023		333	114	202	622				
2152	84303	7	Radnevo	7	c	84303		83	358	321	574				
2152	29022	1	Razdelna	8	e	29022		330	111	199	619				
2152	0971		Ruse fr.	1		00971		390	310	0	514				
2152	94001	5	Ruse-razpredelitelna	2		94001		384	307	6	514				
2152	49905	3	Ruse-sever	3, 8		49905		390	310	12	520				
2152	49903	8	Ruse-tovarna	3		94001		385	305	7	515				
2152	49901	2	Ruse-zapad	3		49901		380	311	10	510				
2152	94020	5	Samuil	7		94020		407	216	94	602				
2152	94010	6	Senovo	3		94010		431	260	53	561				
2152	16040	8	Septemvri	7		16040		200	526	423	383				
2152	24030	9	Shumen	3, 7		24030		334	191	167	539				
2152	34019	0	Sliven	3		34019		191	298	297	572				
2152	16911	0	Sofia-tovarna	3, 8		16911		305	602	418	282				
2152	16050	7	Stamboliyski	7		16050		165	491	388	418				
2152	48010	3	Stara Zagora	3		48010		126	367	264	523				
2152	24005	1	Strajica	3, 7	b	24005		295	308	149	425				
2152	14020	2	Svilengrad	3		14020		4	437	386	579				
2152	0761		Svilengrad fr.	1		00761		0	441	390	583				
2152	0703		Svilengrad Iztok fr.	1		00703		16	457	406	599				
2152	27410	0	Svishtov	3		27410		371	435	225	391				
2152	24024	2	Targovishte	7		24024		367	236	209	497				
2152	29029	6	Topolite	7	c	29029		349	127	218	638				
2152	27320	1	Troyan	7	c	27320		406	470	260	426				
2152	81201	6	Trud			81201		161	475	364	450				
2152	29030	4	Varna	3, 8		29030		358	139	227	647				
2152	29101	3	Varna-feribotna	3, 8		29101		336	118	205	625				
2152	0692		Varna-feribotna	1		29101		336	118	205	625				
2152	94006	4	Vetovo	7	c	94006		418	273	40	548				
2152	0972		Vidin fr	1		00972		583	730	520	0				
2152	72049	0	Vidin tovarna			72049		570	717	507	13				
2152	83017	4	Vladimir Pavlov	7	c	83017		260	299	359	689				
2152	11020	5	Vohuyak			11020		311	605	424	288				
2152	32007	7	Yana	3, 7		32007		301	573	433	297				
2152	27020	7	Yasen	7	c	27020		375	442	229	291				
2152	65010	1	Zemen	7	c	65010		377	671	490	354				
2152	38000	6	Zimnica	7	c	38000		167	277	321	596				